

Sikkerhedsinstruktion til CamVision Alarm.

Hvis alarmer går/er gået skal den frakobles på panelet igen. Derefter skal Kontrolcentralen kontaktes på: **70 230 260**


Oplys installationsnummer, navn og kodeord for at afmelde alarmer



Frakobling:

Tast din kode (xxxx) og derefter




Hvis der er flere områder på alarmer skal der trykkes på  ud for det område der skal frakobles. Normalt "Alle".

Tilkobling:

Tast din kode (xxxx) og derefter



Hvis der er flere områder på alarmer skal der trykkes på  ud for det område der skal tilkobles. Normalt "Alle".

Tjek at der står Tilkobler i displayet. Hvis der vises en fejl kan alarmer ikke tilkoble og I skal kontakte Kontrolcentralen for at få hjælp fra vagtmontør. Hvis Tilkobler vises, kan bygningen forlades. Lyt efter at alarmer ikke går i gang før adressen forlades helt.

HUSK AT SLÅ ALARMEN TIL