

Til / Frakobling – Camvision ATS Alarm.

Hvis alarmeren går/er gået skal den frakobles på panelet igen. Derefter

skal Kontrolcentralen kontaktes på: **70 230 260**

Oplys installationsnummer, navn og kodeord for at afmelde alarmeren.



Tilkobling:

Tryk kode (xxxx) efterfuldt af Huset med manden uden for.

Frakobling:

Tryk kode (xxxx) efterfuldt af Huset med den åbne hængelås.