

Til / Frakobling – Camvision Power Master.

Hvis alarmen går/er gået skal den frakobles på panelet igen. Derefter skal Kontrolcentralen kontaktes på: **70 230 260**

Oplys installationsnummer, navn og kodeord for at afmelde alarmen



Tilkobling:

Tryk på Hængelås lukket til panel skriver Indtast kode. Tast din kode (xxxx). Alarm tilkobler nu.

Frakobling:

Tryk på Hængelås åben til panel skriver Indtast kode. Tast din kode (xxxx). Alarm frakobler nu.